

Jabra Speak 750



Manuel d'utilisation

Certified for

Microsoft Teams

Certified for

Skype for Business

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Conçu et mis au point au Danemark

Fabriqué en Chine

MODÈLE : PHS040Wa / END040W



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	5
2. Aperçu	6
3. Instructions de positionnement.....	7
3.1 Petites salles de réunion	
3.2 Grande salle de réunion	
3.3 Bureau	
3.4 Support stéréo	
4. Comment recharger	11
4.1 Port de charge	
4.2 Mise hors tension automatique	
4.3 État de la batterie	
5. Connexion	13
5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)	
5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)	
5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette	
6. Utilisation des écouteurs	15
6.1 Visibilité des boutons	
6.2 Utilisation type	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Bouton de liaison	
6.5 Bouton Microsoft Teams	
6.6 Guidage vocal	
6.7 Utilisation partagée	

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	
7. Logiciel et firmware.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	24
8.1 FAQ et caractéristiques techniques	
8.2 Entretien de votre appareil Jabra	

1. Bienvenue



Merci d'avoir acheté Jabra Speak 750. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Speak 750

- Un son immersif pour les appels et la musique
- Connectivité plug-and-play intuitive - se connecte à un ordinateur par USB ou via un adaptateur Bluetooth, ou à un smartphone/une tablette via Bluetooth
- Design ultra léger, housse de protection et autonomie de 10 heures
- Bouton de liaison dédié permettant d'appairer deux Jabra Speak 750 pour des réunions flexibles et évolutives
- Bouton Microsoft Teams dédié*
- Certifiés pour Microsoft Teams et Skype for Business pour une expérience plug-and-play

*La fonctionnalité du bouton dépend de votre configuration Microsoft Teams.


2. Aperçu



3. Instructions de positionnement


3.1 Petites salles de réunion

Pour une qualité audio optimale, placez le speakerphone au milieu de la table, à moins de 2 mètres de chaque participant. Un seul Jabra Speak 750 convient pour un maximum de 6 personnes.




3.2 Grande salle de réunion

Pour les grandes salles de réunion de 12 personnes maximum, placez les deux Jabra Speak 750 à une distance comprise entre 0,50 mètre et 4 mètres. En les positionnant aux deux extrémités de la table, vous permettrez à tous les participants d'être parfaitement entendus.




Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.




3.3 Bureau

Lorsque vous utilisez Jabra Speak 750 à votre bureau, il est recommandé de mettre le speakerphone en position verticale avec le support de table. Cela permet de mieux orienter le son vers vous pour une expérience musicale et média enrichie. De plus, vous pouvez relier deux Jabra Speak 750 afin d'obtenir un son stéréo.




3.4 Support stéréo

Si vous présentez ou visionnez un contenu multimédia stéréo, vous pouvez positionner deux Jabra Speak 750 de chaque côté d'un projecteur ou d'un écran pour obtenir un son stérééo.




Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.



4. Comment recharger

4.1 Port de charge

Connectez le Jabra Speak 750 à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La batterie du Jabra Speak 750 dure un maximum de 10 heures en conversation et prend environ 3 heures pour se recharger entièrement.



4.2 Mise hors tension automatique


Pour préserver la batterie lorsqu'il est débranché, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth pendant 15 minutes.

S'il est connecté à un appareil Bluetooth sans être branché dans une prise électrique, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement après 8 heures.


4.3 État de la batterie

Pour consulter l'état de la batterie, appuyez sur le bouton **État batterie**. Les LED situées sur le bord du Jabra Speak 750 s'allument pour indiquer l'état actuel de la batterie.

Batterie moyenne




Batterie faible



5. Connexion

5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)

Branchez l'adaptateur Jabra Link 370 sur un port USB de votre ordinateur. Le Jabra Speak 750 et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 sont préappairés et prêts à l'emploi. La portée Bluetooth maximale est de 30 m.




Pour que le Jabra Speak 750 fonctionne correctement, vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation et dans les paramètres audio de Microsoft Teams.

Si vous souhaitez effectuer un nouvel appairage du Jabra Speak 750 avec l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370, veuillez utiliser Jabra Direct. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct.

5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)

Branchez le Jabra Speak 750 dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Speak 750 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation et dans les paramètres audio de Microsoft Teams.




5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** puis suivez les instructions vocales afin d'appairer votre Jabra Speak 750 avec votre smartphone ou tablette. La portée Bluetooth maximale est de 30 m.



Pour déconnecter ou reconnecter le Jabra Speak 750, appuyez une nouvelle fois sur la touche **Bluetooth**.

6. Utilisation des écouteurs



6.1 Visibilité des boutons

Les boutons sont rétroéclairés et ne sont visibles que lorsque le speakerphone est sous tension. Après 1 minute d'inactivité, les boutons s'estompent et peuvent être réactivés en appuyant sur la zone où se situent les boutons.

Le bouton **Microsoft Teams**, le bouton **Liaison** et le bouton **Silence** ne sont visibles que dans certaines conditions (voir sections 6.4 et 6.5 pour plus d'infos).

6.2 Utilisation type

QUOI		COMMENT
	Allumer ou éteindre	Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 1 seconde
	Prendre à un appel	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Terminer ou refuser un appel	Appuyez sur le bouton Raccrochage
	Activer/Désactiver le guidage vocal	Maintenez le bouton Terminer un appel enfoncé pendant 8 secondes
	Volume -/+	Maintenez le bouton Volume - ou Volume + enfoncé
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Silence (visible uniquement lorsque vous êtes en ligne)
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton État batterie
	Connexion à un appareil Bluetooth	Appuyez sur le bouton État Bluetooth

QUOI		COMMENT
	Relier deux appareils Jabra Speak 750	Appuyez sur le bouton Liaison (visible uniquement si les deux Jabra Speak 750 sont à moins de 4 mètres l'un de l'autre)
	Mettez Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (visible uniquement lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Rejoignez une réunion active Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (visible uniquement lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)
	Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton Microsoft Teams* (visible uniquement lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams)


*La fonctionnalité du bouton dépend de votre configuration Microsoft Teams.

6.3 Gérer plusieurs appels

QUOI		COMMENT
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Rejeter l'appel entrant, et poursuivre l'appel actif	Appuyez sur le bouton Raccrochage

6.4 Bouton de liaison

Pour activer une liaison audio temporaire entre deux appareils Jabra Speak 750, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones situés à moins de 4 mètres l'un de l'autre. Le bouton **Liaison** est visible uniquement lorsque les deux appareils Jabra Speak 750 sont placés à moins de 4 mètres l'un de l'autre.




Pour désactiver la liaison entre les deux speakerphones, appuyez sur le bouton **Liaison** de l'un des speakerphones.

REMARQUE : La connexion des deux appareils Jabra Speak 750 s'effectue par Bluetooth. Chaque Speak 750 peut avoir uniquement deux connexions Bluetooth actives. Si deux appareils Bluetooth sont connectés à l'un des deux Jabra Speak 750, le dernier appareil Bluetooth connecté sera temporairement remplacé par la liaison Jabra 750. La désactivation de la liaison entre les deux Jabra 750 entraînera la restauration de la connexion de l'appareil Bluetooth ayant été temporairement remplacé.

6.5 Bouton Microsoft Teams

Le bouton **Microsoft Teams** est visible uniquement lorsque le Jabra Speak 750 est connecté à votre ordinateur et lorsque vous vous êtes connecté à Microsoft Teams. La fonction du bouton varie en fonction du statut de Microsoft Teams.



LED MICROSOFT TEAMS	SIGNIFICATION DES LED
	LED allumée Connecté à Microsoft Teams
	Notifications • Prêt à rejoindre la réunion Microsoft Teams • Appel Microsoft Teams manqué • Messagerie Microsoft Teams*

Les LED Microsoft Teams peuvent afficher une seule notification à la fois. Le bouton Microsoft Teams interagira avec la dernière notification reçue.

Rejoindre une réunion Microsoft Teams

Les LED clignotent lorsqu'une personne rejoint une réunion programmée Microsoft Teams en cours de démarrage. Appuyez sur le bouton Microsoft Teams pour rejoindre la réunion.

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams


Les LED clignotent lorsque vous avez des appels manqués ou des messages vocaux Microsoft Teams. Appuyez sur le bouton **Microsoft Teams** pour voir les appels manqués et les messages vocaux sur votre ordinateur.

Afficher Microsoft Teams à l'avant-plan

Lorsque Microsoft Teams est ouvert en mode réduit, appuyez sur le bouton Microsoft Teams pour qu'il apparaisse au premier plan.

6.6 Guidage vocal

Vous pouvez activer ou désactiver le guidage vocal en appuyant pendant 8 secondes sur le bouton **Raccrochage**.



6.7 Utilisation partagée


Si plusieurs personnes utilisant Bluetooth doivent partager le Jabra Speak 750, nous vous recommandons d'activer le partage d'utilisation, configurable depuis Jabra Direct. Lorsque le partage d'utilisation est activé, le speakerphone ne se connecte **pas** automatiquement à un smartphone précédemment connecté ou à un adaptateur Bluetooth Jabra Link 370. Au lieu de cela, les appareils Bluetooth devront être réappairés avec le speakerphone à chaque fois que le smartphone a été mis hors de portée ou désactivé puis réactivé.

Pour appairer un smartphone ou l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 au speakerphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** du speakerphone et suivez les instructions vocales.

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du Jabra Speak 750 efface la liste des périphériques Bluetooth appairés et efface également tous les paramètres personnalisés. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devez réappairer le Jabra Speak 750 avec vos appareils Bluetooth et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.

Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Décrochage** et le bouton **Raccrochage** enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que « Réinitialisation aux réglages d'usine » soit annoncé par le speakerphone



7. Logiciel et firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Speak 750 à un ordinateur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware. Vous pouvez télécharger Jabra Direct sur jabra.com/direct

8. Assistance

8.1 FAQ et caractéristiques techniques

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/help/speak750.

8.2 Entretien de votre appareil Jabra

- Le Jabra Speak 750 est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 40°C ou inférieures à -40°C).
- Ne pas exposer le Jabra Speak 750 à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne recouvrez pas les mailles et les boutons du Jabra Speak 750 d'autocollants ou d'étiquettes.