

## **Cordon/Tirette rouge avec deux sphères de 50 mm**

### **Fiche Produit : Modèle/Référence 660627**

#### **Caractéristiques**

- Ensemble cordon de remplacement pour les unités avec cordon/tirette Telligence et teleCARE
- Comprend un cordon/tirette en nylon de deux mètres et deux sphères en plastique de 50 mm
- La fonction de décrochage de sécurité protège l'unité des dommages
- Autorise deux points de saisie pour les patients lorsqu'il est utilisé dans des installations conformes HTM



#### **Description**

Le kit cordon/tirette rouge avec deux sphères de 50 mm s'utilise pour remplacer les cordons usés ou endommagés sur les unités d'appel avec cordon (sanitaires) dans les systèmes Telligence et teleCARE. La longueur du cordon peut facilement ajustée à la longueur requise.

Le kit cordon comprend un cordon/tirette de deux mètres de longueur avec deux sphères en plastique de 50 mm. La sphère supérieure se sépare lorsque le cordon est tiré avec une force de traction. Il remet en place rapidement en clipsant ensemble sur les deux moitiés de sphère. La sphère inférieure porte le cordon/tirette permettant de le saisir facilement.

L'ensemble sphère peut également être utilisé lorsque les installations conformes HTM (Royaume-Uni) nécessitent deux sphères à saisir par les patients. Ici, le cordon est simplement ajouté au bas du cordon de tirage existant de l'unité .

## Spécifications

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b> (L × Ø)                                                                                                       | 1x cordon en nylon recouvert de plastique, 2m (6.0 ft.)<br>2x spheres en plastique, 50mm (2.0 in.)                                                                                   |
| <b>Poids</b>                                                                                                                    | 50g (1.8 oz)                                                                                                                                                                         |
| <b>Couleur</b>                                                                                                                  | Rouge (S1085-Y80R)                                                                                                                                                                   |
| <b>Force de décrochage</b>                                                                                                      | 80N                                                                                                                                                                                  |
| <b>Environnement</b>                                                                                                            | Température de fonctionnement : 0°C à 50°C (32°F à 122°F)<br>Température de stockage : -25°C à 55°C (-13°F à 131°F)<br>Humidité Relative : 0 à 95%, sans condensation à 40°C (104°F) |
| <b>Compatibilité matérielle</b>                                                                                                 | Toutes les unites avec cordon/tirette (sanitaires, toilettes...) des systèmes Telligence, teleCARE IP et teleCARE M                                                                  |
| <b>Règlementations, Conformités</b><br><br>CE  | RoHS, REACH                                                                                                                                                                          |