

Montre/Médaille pour personnel soignant, (Emetteur/Récepteur) NITX-BBA

Caractéristiques

- Montre/Médaille d'appel radio qui peut être portée au poignet comme un montre ou autour du cou comme pendentif. (Livraison sous forme: montre)
- Montre/Médaille incluant un récepteur basse fréquence en 125KHz pour l'annulation d'appel et la localisation.
- Bouton d'appel large de couleur verte avec LED de tranquillisation
- Robuste et indice de protection IP67
- Communication en mode full duplex, fréquence 869MHz, pour une portée minimum de 30 mètres.
- Paramètres programmables par voie radio
- Batterie remplaçable et alarme batterie basse.

Montre



Pendentif



**NITX-BBA:
Version livrable en Montre**

Description

La montre/médaille NITX-BBA est un mobile d'appel destiné aux personnels soignants. Il annule les appels lancés depuis les émetteurs-récepteurs radio au travers d'une transmission basse fréquence lorsqu'il est à proximité du médaille patient et fournit l'identification du personnel soignant qui annule l'appel. Un membre du personnel soignant peut également initier un appel d'assistance depuis son émetteur-récepteur d'acquit lorsqu'une aide est nécessaire. Il est utilisé dans le système teleCARE IP.

La montre/médaille NITX-BBA contient un émetteur-récepteur radio (fréquence 869MHz). Il inclut également un récepteur basse fréquence (125KHz), un bouton d'appel et une LED.

Une annulation d'appel (transmission basse fréquence) s'active par une pression courte sur le bouton vert de la montre/médaille d'acquit (NITX-BBA) lorsqu'il se situe à proximité de la montre/médaille d'appel patient appelant (<30cm). La montre/médaille patient doit être équipé d'un récepteur basse fréquence.

Un appel d'assistance s'active en effectuant une pression longue sur le bouton vert pendant plus de 3 secondes.

La montre/médaille du personnel soignant (NITX-BBA) est alimentée par une pile lithium 3volts (remplaçable). La tension de la pile est surveillée en permanence et si

un niveau de tension basse est détectée (sous 2.4V), une alarme 'batterie/pile basse' est transmise au système teleCARE IP

La montre/médaille du personnel soignant peut être portée autour du poignet comme une montre-bracelet. Alternativement, il peut être équipé d'un support pendentif avec cordon pouvant ainsi être porté autour du cou. Le bracelet et le support cordon sont disponibles comme accessoires et peuvent être commandés séparément.

Excepté le bouton vert, la montre/médaille du personnel soignant NITX-BBA, a les mêmes fonctionnalités que la montre/médaille d'appel patient NITX-AAA, NITX-BAA. (Voir aussi la fiche produit de la montre/médaille d'appel patient).

Le NITX est résistant à l'eau (IP 67) ainsi il peut être porté dans la douche et sous la pluie.

Spécifications Techniques

SPECIFICITES INTERNATIONALES		EU
Référence article:	NITX-BBA: Fréquence (RF & LF)	X
		X
Dimensions (W x H x D)	Bracelet Montre: 65mm x 40mm x 14.9mm	X
	Pendentif/Médaille: 78.4mm x 41.8mm x 15mm	X
Matériaux:	Boîtier: Plastique PC/ABS Bague/Anneau et Bouton: ABS-Polylac Bracelet Montre: Silicone Polysil (Médical) Boucle: Acier inoxydable	X
Couleur:	Boîtier et bracelet montre: NCS 8502-B (Noir)	X
Poids:	Bracelet: 39g Pendentif/Médaille: 33g	X
Batterie:	Lithium 3V / 600mAh (type CR2450 ou équivalent)	X
Batterie: Durée de vie	1 an approximativement (50 appels / annulations par jour)	X
Fréquence de transmission (RF):	869.2125Mhz	X
Puissance de Sortie (RF):	+6dbm	X
Niveau de Transmission/ Portée (RF):	30 mètres minimum	X
ID (Identité) (RF):	Jusqu'à 1 million de code d'identité unique	X
Réception Basse Fréquence (LF):	125Khz	X
Entrée d'Alarme externe:	Points à souder sur la carte électronique pour contact sec de type NO, Normalement Ouvert	X
Environnement:	Température de fonctionnement: de 0°C à +40°C Température de stockage: de -25°C à +55°C Humidité relative: de 30 à 80% (Sans condensation) Niveau de Protection, d'Étanchéité: IP67	X
Conformités et Réglementations EU/EFTA:	 VDE 0834 RoHS 2011/65/EU and EMC 2004/108/EC: Sans plomb Conforme aux dates, amendements des normes suivantes EN. Les références, dates et amendements sont énoncées dans le document 'Declaration of Conformity' Uniquement en GB EN 55022 EN 55024 EN 60950-1	
Continuer page suivante:		

SPECIFICITES INTERNATIONALES (suite)

Accessoires:

Kit de personnalisation: 660422


X

Bagues:



- NCS 8502-B (Noir)
- NCS 4502-B (Gris clair)
- Argent
- NCS 0500-N (Blanc)

Outil de montage/
démontage Bague/Anneau:



Boutons:



- NCS 8502-B (Gris/Noir)
- Argent
- NCS 0500-N (Blanc)
- NCS 2570-R (Rouge)
- NCS 5040-G20Y (Vert)
- NCS 2070-Y50R (Ambre/Jaune-Orange)

Kit d'Accessoire:

660425

X

Boucles/Attaches de
couleur:
(Incluant un clip de sécurité
anti-arrachement.)



- NCS 2070-Y50R - (Ambre/Jaune-Orange)
- NCS 2060-R40B - (Violet)
- NCS 1050-G60Y (Bleu)
- NCS 0575-G60Y - (Jaune)
- NCS 8502-B - (Noir)

Pieces Détachées

Spare Parts:

Bracelet:

660423

X

(Incluant 2 attaches/axes à
ressort et un clip de sécurité
anti-arrachement.)



Noir NCS 8502-B

SPECIFICITES INTERNATIONALES (suite)

Vis Torx pour NITX :

660427

(kit de 20 pièces)

X



Un tourne vis spécifique à tête torx (T3) est nécessaire.

Boîtier de remplacement
NITX:

660424

Noir NCS 8502-B

X

(Incluant 4 vis Torx et joint)



Pile pour NITX :

660426

Référence: CR2450

X



Support Pendentif
médaillon avec cordon:

660421

Noir NCS 8502-B

X

